

# iBaby簡単設定マニュアル (iPhone)

## ① iPhoneの初期設定

・ iPhoneの設定画面より初期設定を行う。



- ・ WiFiを接続  
※5GHzWiFiに接続することをお勧めします
- ・ モバイルデータ通信OFF
- ・ 位置情報ON  
(設定⇒プライバシー)

## ⑤ USBケーブル接続

- ・ iPhoneのUSBケーブルでiBabyとiPhoneを接続する。
- ・ アプリにて「WiFi設定の共有」を許可する。
- ・ iBaby本体は、LEDが緑色の点滅になる。




【iBabyとiPhone】



【アプリ】

## ② アプリのダウンロード

・ AppleStoreより「iBaby Care App」を検索し、アプリのダウンロードを行う。




検索



## ⑥ アプリ上で機器選択

- ・ 「モデルを確認する」にて、「次へ」をクリックする。
- ・ 「機器の追加」にて、iBaby M7-Lite/M7LKを選択する。
- ・ 接続開始確認の画面に移り、「次へ」をクリックする。



## ③ ユーザー登録

・ アプリを起動し、「アカウントを作成」より、アドレスとパスワードを入力した後、「登録」をクリック。  
※キャリアのメールアドレスは避けてください。



## ⑦ 接続開始

- ・ iBabyとiPhoneの接続が開始される。
- ・ しばらくすると、アプリの画面は接続完了画面が表示さる。
- ・ iBaby本体は、LEDが緑色の点灯になる。
- ・ USBケーブルを外して、iBabyをベースに置く。



【接続中】



【接続完了】


## ④ iBabyの起動と初期化

- ・ iBaby本体の電源を接続する。本体はLEDが点灯する。
- ・ iBabyから音が鳴るまでリセットボタンを長押しする。
- ・ 初期化が完了すると、iBaby本体から音が鳴る。
- ・ その後、iBabyはLEDが赤色の点滅になる。



## ⑧ カメラ画面が表示

- ・ アプリの画面で「デモをスキップ」をクリックする。
- ・ 接続手続きが完了して、カメラ画面が表示される。



# iBaby簡単設定マニュアル (Android)

## ① Androidの初期設定

• Androidの初期設定を行う。



- WiFiを接続  
※5GHzWiFiに接続することをお勧めします
- モバイルデータ通信OFF
- 位置情報ON

## ⑤ アプリ上で機器選択

- 「機器の追加」にて、iBaby M7-Lite/M7LKを選択する。
- 「インストール開始」よりWiFiパスワードを入力し、「次」をクリックする。



## ② アプリのダウンロード

• グーグルのPlayストアより「iBaby Care App」を検索し、アプリのダウンロードを行う




## ③ ユーザー登録

- アプリを起動し、「アカウントを作成」より、アドレスとパスワードを入力した後、「登録」をクリックする。
- ※キャリアのメールアドレスは避けてください。
- 6桁の数字がメールに届くので、その数字をメモする。
- iBaby Careアプリに戻ると、アカウント認証画面が表示される。
- アプリ画面にて、その数字を入力して、「登録」をクリック。



## ④ iBabyの起動と初期化

- 本体の電源を接続する。iBabyはLEDが点灯する。
- iBabyから音が鳴るまでリセットボタンを長押しする。
- 初期化が完了すると、iBaby本体から音が鳴る。
- その後、iBabyはLEDが赤色の点滅になる。



## ⑦ iBabyとAndroidの接続

- 「次のステップ」よりiBabyとAndroidの接続が開始される。
- アプリ画面で進捗バーが進むと、iBabyはLEDが緑点滅になる。
- しばらくすると、アプリの画面は接続完了画面が表示される。
- iBaby本体は、LEDが緑色の点灯になる。
- アプリの画面で「デモをスキップ」をクリックする。
- 接続手続きが完了して、カメラ画面が表示される。

